EDT301

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE GRAU ALCOÓLICO





ABR / 14 EDT301 VERSÃO 2





Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta. Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp

INTRODUÇÃO

O **EDT301** – Sistema de Medição de Grau Alcoólico - é a solução ideal para a medição contínua e online de grau alcoólico diretamente em processos industriais, pois apresenta altíssima exatidão e repetibilidade, além da simplicidade de instalação e manutenção. A medição da concentração alcoólica pode ser em feita em °INPM (% de Etanol em massa) ou em °GL (% de Etanol em volume).

O **EDT301** pode ser instalado, por exemplo, na saída da coluna de destilação sem a necessidade de se resfriar o fluido e o controle automático do processo pode ser feito pelo °INPM, conseguindo-se excelentes resultados, como o aumento da produtividade pois, o operador não "segura" a coluna, além de um melhor controle da especificação do produto.

O **EDT301** possui protocolo de comunicação 4-20 mA + HART para configuração, monitoração e diagnósticos.

ATENÇÃO

Leia atentamente as próximas instruções para obter o máximo desempenho do EDT301.

Este produto é protegido pelas seguintes patentes americanas: 6,234,019; D439,855; 5,827,963.

NOTA

Este manual é compatível com as versões 2.XX, onde 2 indica a versão do software e XX indica o "release". Portanto, o manual é compatível com todos os "releases" da versão 2.

Exclusão de responsabilidade

O conteúdo deste manual está de acordo com o hardware e software utilizados na versão atual do equipamento. Eventualmente podem ocorrer divergências entre este manual e o equipamento. As informações deste documento são revistas periodicamente e as correções necessárias ou identificadas serão incluídas nas edições seguintes. Agradecemos sugestões de melhorias.

Advertência

Para manter a objetividade e clareza, este manual não contém todas as informações detalhadas sobre o produto e, além disso, ele não cobre todos os casos possíveis de montagem, operação ou manutenção.

Antes de instalar e utilizar o equipamento, é necessário verificar se o modelo do equipamento adquirido realmente cumpre os requisitos técnicos e de segurança de acordo com a aplicação. Esta verificação é responsabilidade do usuário.

Se desejar mais informações ou se surgirem problemas específicos que não foram detalhados e ou tratados neste manual, o usuário deve obter as informações necessárias do fabricante Smar. Além disso, o usuário está ciente que o conteúdo do manual não altera, de forma alguma, acordo, confirmação ou relação judicial do passado ou do presente e nem faz parte dos mesmos.

Todas as obrigações da Smar são resultantes do respectivo contrato de compra firmado entre as partes, o qual contém o termo de garantia completo e de validade única. As cláusulas contratuais relativas à garantia não são nem limitadas nem ampliadas em razão das informações técnicas apresentadas no manual.

Só é permitida a participação de pessoal qualificado para as atividades de montagem, conexão elétrica, colocação em funcionamento e manutenção do equipamento. Entende-se por pessoal qualificado os profissionais familiarizados com a montagem, conexão elétrica, colocação em funcionamento e operação do equipamento ou outro aparelho similar e que dispõem das qualificações necessárias para suas atividades. A Smar possui treinamentos específicos para formação e qualificação de tais profissionais. Adicionalmente, devem ser obedecidos os procedimentos de segurança apropriados para a montagem e operação de instalações elétricas de acordo com as normas de cada país em questão, assim como os decretos e diretivas sobre áreas classificadas, como segurança intrínseca, prova de explosão, segurança aumentada, sistemas instrumentados de segurança entre outros.

O usuário é responsável pelo manuseio incorreto e/ou inadequado de equipamentos operados com pressão pneumática ou hidráulica, ou ainda submetidos a produtos corrosivos, agressivos ou combustíveis, uma vez que sua utilização pode causar ferimentos corporais graves e/ou danos materiais.


O equipamento de campo que é referido neste manual, quando adquirido com certificado para áreas classificadas ou perigosas, perde sua certificação quando tem suas partes trocadas ou intercambiadas sem passar por testes funcionais e de aprovação pela Smar ou assistências técnicas autorizadas da Smar, que são as entidades jurídicas competentes para atestar que o equipamento como um todo, atende as normas e diretivas aplicáveis. O mesmo acontece ao se converter um equipamento de um protocolo de comunicação para outro. Neste caso, é necessário o envio do equipamento para a Smar ou à sua assistência autorizada. Além disso, os certificados são distintos e é responsabilidade do usuário sua correta utilização.

Respeite sempre as instruções fornecidas neste Manual. A Smar não se responsabiliza por quaisquer perdas e/ou danos resultantes da utilização inadequada de seus equipamentos. É responsabilidade do usuário conhecer as normas aplicáveis e práticas seguras em seu país.

ÍNDICE

SEÇÃO 1 - INSTALAÇÃO	1.:
GERAL	1.1
RECOMENDAÇÕES PARA USO DO EDT301	
ROTAÇÃO DA CARCAÇA	1 4
LIGAÇÃO ELÉTRICA	
OPERAÇÃO MULTIDROP	1.6
INSTALÁÇÕES EM ÁREAS PERIGOSAS	1.7
À PROVA DE EXPLOSÃO	1.7
SEGURANÇA INTRÍNSECA	1.7
SEÇÃO 2 - OPERAÇÃO	2.
DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO HARDWARE	2.2
CÁLCULO DA DENSIDADE OU DA CONCENTRAÇÃO	2.4
SEÇÃO 3 - CONFIGURAÇÃO	3. ·
RECURSOS DE CONFIGURAÇÃO	3.3
IDENTIFICAÇÃO E DADOS DE FABRICAÇÃO	
TRIM DA VARIÁVEL PRIMÁRIA - DENSIDADE	3.4
TRIM DE CONCENTRAÇÃO	
TRIM DE AUTOCALIBRÁÇÃO	
AUTOCALIBRAÇÃO DO EDT301	
TRIM DE TEMPERATURA	
TRIM DE CORRENTE DA VARIÁVEL PRIMÁRIA	
AJUSTE DO TRANSMISSOR À FAIXA DE TRABALHO	3.6
SELEÇÃO DA UNIDADE DE ENGENHARIA	
CONFÍGURAÇÃO DO EQUIPAMENTOMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	
SEÇÃO 4 - MANUTENÇÃO	
GERAL	4.1
DIAGNÓSTICO COM O CONFIGURADOR	4.1
MENSAGENS DE ERRO	4.1
DIAGNÓSTICO SEM O CONFIGURADORPROCEDIMENTO PARA TROCA DA PLACA PRINCIPAL DO EDT301	4.2
PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM	4.3
CONJUNTO DA SONDA (17)	
CIRCUITO ELETRÔNICO	
CONJUNTO DA SONDA (17)	
DISPLAY	
INTERCAMBIABILIDADE	
RETORNO DE MATERIAL	
SEÇÃO 5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5.·
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS	5 1
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE	5.1
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS	5.2
CÓDIGO DE PEDIDO	
	Α.

Fluxograma de Instalação



^{*} Maiores informações encontram-se na Seção 3 do manual de instalação, configuração e manutenção do DT301.

^{**} Dica: O grau Brix da água é 0 (zero)/ ou densidade H₂O = 998,2@20°C.

INSTALAÇÃO

Geral

A precisão da medida da concentração/densidade depende de muitas variáveis. Embora o transmissor de concentração/densidade tenha um desempenho de alto nível, uma instalação adequada é necessária para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos.

Há muitos fatores que podem afetar a precisão dos transmissores e, dentre eles, as condições ambientais são as mais difíceis de controlar. Entretanto, há maneiras de se reduzir os efeitos da temperatura, umidade e vibração.

O sensor capacitivo do **EDT301**, que fica externo ao processo, é protegido de fontes externas de calor por um invólucro metálico e por uma manta de poliuretano expandido que funciona como isolante térmico. Ainda assim, o transmissor deve ser instalado de forma a evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares.

A umidade é inimiga dos circuitos eletrônicos. Em áreas com altos índices de umidade relativa deve-se certificar da correta colocação dos anéis de vedação das tampas da carcaça. As tampas devem estar completamente fechadas manualmente. Veja como fechá-las adequadamente no item Ligação Elétrica. Evite usar ferramentas nesta operação. Procure não retirar as tampas da carcaça no campo, pois cada abertura introduz mais umidade nos circuitos.

O circuito eletrônico é revestido por um verniz à prova de umidade, mas exposições constantes podem comprometer esta proteção. Também é importante manter as tampas fechadas, pois cada vez que elas são removidas, o meio corrosivo pode atacar as roscas da carcaça, já que nesta região não existe a proteção da pintura. Use selante de silicone não endurecível ou vedante similar nas conexões elétricas para evitar a penetração de umidade.

Embora o **EDT301** seja praticamente insensível às vibrações, devem ser evitadas montagens próximas a bombas, turbinas ou outros equipamentos que gerem uma vibração excessiva. Caso seja inevitável, instale o transmissor em uma base sólida e utilize mangueiras flexíveis que não transmitam a vibração.

Recomendações para Uso do EDT301

O fluido de processo deve sempre cobrir os dois diafragmas repetidores.

A velocidade máxima do fluido de processo sobre os diafragmas repetidores deverá ser de 0,4 m/s, que numa tubulação com diâmetro de 6" corresponde a uma vazão de 26 m³/h. Estes dados se aplicam à fluidos com viscosidade próxima a da água. Fluidos que possuam viscosidade muito diferente deverão ser analisados. Esta limitação é devido à perda de carga entre os diafragmas.

A faixa de temperatura do fluido do processo deverá estar entre -20°C e 150°C.

Os materiais que compõem o transmissor devem ser compatíveis com o fluido de processo a ser medido. Os materiais das partes que não estão em contato direto com o processo, mas podem estar sujeitos à atmosfera corrosiva ou resíduos do processo, também devem ser considerados.

Verifique se um possível vazamento do fluido de enchimento (menos que 5 ml), devido a um furo no diafragma pode contaminar o processo. Caso isso não seja permitido, escolha o fluido de enchimento compatível com o processo.

Sistema de Medição de Grau Alcoólico EDT301

EDT301I - Modelo industrial, para uso geral.

O modelo industrial usa a conexão flangeada conforme norma ANSI B16.5 ou DIN 2526.

Montagem

As dimensões do EDT301 podem ser vistas na Figura 1.1.

A montagem do equipamento deve ser feita em um by-pass da tubulação de processo. Recomenda-se que a tubulação que conecta o EDT301 seja de no máximo Φ 1/2".

Os flanges de conexão ao processo do equipamento são de Φ 1/2" RF – ANSI B16.5. Observe as setas que indicam o sentido do fluxo (entrada e saída) no equipamento para executar a montagem correta.


NOTA

Em caso de montagem do equipamento não observando o sentido do fluxo, o **EDT301** poderá não funcionar adequadamente.

Devido ao pequeno diâmetro das tubulações que conectam o **EDT301** pode ser necessário a colocação de um suporte para o equipamento.

Escolha um local para a instalação que tenha fácil acesso para configuração e visualização do display do **EDT301**.

Use uma válvula na linha de entrada do equipamento (antes do **EDT301**). Ela será útil para calibração e possível manutenção do equipamento.



NOTAS:

- Material dos tubos e conexões = Aço Inox AISI 304
- Acabamento Superficial = Escovado
- Teste Hidrostatico = 10 Kgf/cm2

Figura 1.1 - Dimensional do EDT301

Rotação da Carcaça

A carcaça pode ser rotacionada para oferecer uma posição melhor do indicador digital. Para rotacionála, solte o parafuso de trava da carcaça. Veja Figura 1.2.




Figura 1.2 – Parafusos de Ajuste da Carcaça e Trava da Tampa

O display digital pode ser rotacionado. Veja a Seção 4, figura 4.2.

Ligação Elétrica

O acesso à borneira é possível removendo-se a tampa que é travada através do parafuso de trava (Veja a figura 1.3). Para soltar a tampa, gire o parafuso de trava no sentido horário.




Figura 1.3 - Parafuso de Trava da Tampa

A borneira possui parafusos que podem receber terminais tipo garfo ou olhal. Veja a figura 1.4.

Para maior conveniência, há dois terminais terra: um interno, próximo à borneira e dois externos, localizados próximos à entrada do eletroduto.

Os terminais de teste e de comunicação permitem, respectivamente, medir a corrente na malha de 4 - 20 mA, sem abri-la, e comunicar com o transmissor. Para medir, conecte nos terminais " – " e "+" um multímetro na escala mA e para comunicar, um configurador HART nos terminais "COMM" e " – ". Veja a Figura 1.4.




Figura 1.4 – Borneira

É recomendável o uso de cabos tipo "par trançado" de 22 AWG de bitola ou maior.

Evite a passagem de fiação de sinal por rotas onde tenha cabos de potência ou comutadores elétricos. As roscas dos eletrodutos devem ser vedadas conforme método de vedação requerido pela área. A passagem não utilizada deve ser vedada com bujão e vedante apropriado.

O EDT301 é protegido contra polaridade reversa.

A conexão do EDT301 deve ser feita conforme a figura 1.6.




Figura 1.5 – Reta de Carga



Figura 1.6 - Diagrama de Ligação do EDT301

Operação Multidrop

A conexão multidrop é formada por vários transmissores conectados em paralelo em uma mesma linha de comunicação. A comunicação entre o sistema mestre e os transmissores é feita digitalmente com a saída analógica dos transmissores desativada.

A comunicação com o transmissor e o sistema mestre (configurador, SDCD, Sistema de Aquisição de Dados ou PC) pode ser feita com a interface HI311 Smar Bell 202 usando o protocolo HART. Cada transmissor é identificado por um único endereço de 1 a 15.

O **EDT301** sai da fábrica com o endereço 0 (zero), o que significa que ele sai de fábrica configurado em modo de operação não multidrop, permitindo ao transmissor comunicar com o configurador, sobrepondo a comunicação ao sinal de 4-20 mA. Para operar no modo multidrop, o endereço do transmissor deve ser mudado para um número de 1 a 15. Esta mudança desativa a saída analógica de 4-20 mA enviando-a para 4 mA.

NOTA

A corrente de saída será fixada em 4 mA assim que o endereço do transmissor for alterado de zero (0) para um outro na faixa multidrop (1 a 15).

Para operar no modo multidrop, é necessário verificar quais os transmissores que estão conectados na mesma linha.

A interligação do EDT301 em uma rede multidrop deve ser feita conforme a Figura 1.7.

ATENÇÃO

Para comunicar, o configurador Smar exige uma carga mínima de 250Ω entre ele e a fonte de alimentação. (Veja a figura 1.7).




Figura 1.7 – Diagrama de Ligação do EDT301 em Rede Multidrop

Instalações em Áreas Perigosas

ATENÇÃO

Explosões podem resultar em morte ou ferimentos sérios, além de dano financeiro. A instalação deste transmissor em áreas explosivas deve ser realizada de acordo com os padrões locais e o tipo de proteção adotados. Antes de continuar a instalação tenha certeza de que os parâmetros certificados estão de acordo com a área classificada onde o equipamento será instalado.

A modificação do instrumento ou substituição de peças sobressalentes por outros que não sejam representantes autorizados da Smar é proibida e anula a certificação do produto.

Os transmissores são marcados com opções do tipo de proteção. A certificação é válida somente quando o tipo de proteção é indicado pelo usuário. Quando um tipo determinado de proteção é selecionado, qualquer outro tipo de proteção não pode ser usado.

Para instalar o sensor e a carcaça em áreas perigosas é necessário dar no mínimo 6 voltas de rosca completas. A carcaça deve ser travada utilizando parafuso de travamento (Figura 1.4).

A tampa deve ser apertada com no mínimo 8 voltas para evitar a penetração de umidade ou gases corrosivos, até que encoste na carcaça. Então, aperte mais 1/3 de volta (120°) para garantir a vedação. Trave as tampas utilizando o parafuso de travamento (Figura 1.4).

Consulte o Apêndice A para informações adicionais sobre certificação.

À Prova de Explosão

ATENÇÃO

As entradas da conexão elétrica devem ser conectadas ou fechadas utilizando bucha de redução apropriada de metal Ex-d e/ou bujão certificado IP66.

Como o transmissor é não-acendível sob condições normais, não é necessária a utilização de selo na conexão elétrica aplicada na versão à Prova de Explosão (Certificação CSA).

Na conexão elétrica com rosca NPT, para uma instalação a prova d'água, utilize um selante de silicone não endurecível.

Não remova a tampa do transmissor quando o mesmo estiver em funcionamento.

Segurança Intrínseca

ATENÇÃO

Em áreas classificadas com segurança intrínseca e com requisitos de não-acendível, os parâmetros dos componentes do circuito e os procedimentos de instalação aplicáveis devem ser observados.

Para proteger a aplicação, o transmissor deve ser conectado a uma barreira de segurança intrínseca. Os parâmetros entre a barreira e o equipamento devem ser compatíveis (considere os parâmetros do cabo). Parâmetros associados ao barramento de terra devem ser separados de painéis e divisórias de montagem. A blindagem é opcional. Se for usada, isole o terminal não aterrado. A capacitância e a indutância do cabo mais Ci e Li devem ser menores do que Co e Lo do instrumento associado.

Para acesso livre ao barramento HART em ambiente explosivo, assegure que os instrumentos do circuito estão instalados de acordo com as regras de ligação intrinsecamente segura e não-acendível. Use apenas comunicador Ex HART aprovado de acordo com o tipo de proteção Ex-i (IS) ou Ex-n (NI).

Não é recomendado remover a tampa do transmissor quando o mesmo estiver em funcionamento.

OPERAÇÃO

O Transmissor Inteligente de Concentração/ Densidade **EDT301** usa o sensor de pressão capacitivo (célula capacitiva), que é utilizado também pelo Transmissor Inteligente de Pressão LD301. Esse sensor é acoplado numa sonda para realizar as medidas através da leitura diferencial de pressão. A figura 2.1 esquematiza o sensor utilizado pelo **EDT301**, onde: P1 e P2 são as pressões aplicadas nas câmaras H e L.




Figura 2.1 - Célula Capacitiva

Descrição Funcional do Sensor

CH =capacitância medida entre a placa fixa do lado de P1 e o diafragma sensor.

CL = capacitância medida entre a placa fixa do lado de P2 e o diafragma sensor.

d = distância entre as placas fixas de CH e CL.

 Δd = deflexão sofrida pelo diafragma sensor devido à aplicação da pressão diferencial ΔP = P1 - P2.

Sabe-se que a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas pode ser expressa em função da área (A) das placas e da distância (d) que as separa como:

$$C = \frac{\in A}{d}$$

Onde ∈ = constante dielétrica do meio existente entre as placas do capacitor.

Se considerar CH e CL como capacitâncias de placas planas de mesma área e paralelas, quando $P_1 > P_2$ tem-se:

$$CH = \frac{\in A}{(d/2) + \Delta d}$$
 e $CL = \frac{\in A}{(d/2) - \Delta d}$

Por outro lado, se a pressão diferencial (ΔP) aplicada à célula capacitiva, não defletir o diafragma sensor além de **d/4**, podemos admitir ΔP proporcional a Δd , ou seja:

ΔP α Δd

Se desenvolvermos a expressão (CL-CH) / (CL+CH), obteremos:

$$\frac{CL - CH}{CL + CH} = \frac{2\Delta d}{d}$$

Como a distância (d) entre as placas fixas de CH e CL é constante, percebe-se que a expressão (CL-CH) / (CL+CH) é proporcional à Δd e, portanto, à pressão diferencial que se deseja medir.

Conclui-se que, a célula capacitiva é um sensor de pressão constituído por dois capacitores de capacitâncias variáveis, conforme a pressão diferencial aplicada.

Descrição Funcional do Hardware

O diagrama de blocos do transmissor, como ilustra a figura 2.2, descreve funcionalmente o circuito utilizado pelo **EDT301**.

Sonda

É a parte do transmissor que está diretamente em contato com o processo.

Repetidores de Pressão

Transfere ao sensor capacitivo a pressão diferencial detectada no processo.

Sensor de Temperatura

Capta a temperatura do fluido de processo.

Placa do Sensor

Implementa o transdutor que converte o sinal do sensor para uma medida que possa ser tratada pela CPU.

Oscilador

Gera uma freqüência proporcional à capacitância gerada pelo sensor.

Isolador de Sinais

Realiza a isolação de sinais entre o sensor e a CPU. Os sinais de controle da CPU são transferidos através de acopladores ópticos, e os sinais do oscilador através de transformadores.

Memória EEPROM

É uma memória não volátil e contêm as informações específicas do sensor, tais como, materiais de construção, calibração do sensor, dados de fabricação e dados do cliente.




Figura 2.2 - Diagrama de Bloco do Hardware do EDT301

Placa Principal

Unidade Central de Processamento (CPU) e PROM

A unidade central de processamento (CPU) é a parte inteligente do transmissor, responsável pelo gerenciamento e operação dos circuitos, tratamento dos sinais e por realizar a comunicação digital com outros dispositivos. Para armazenamento temporário de dados, a CPU utiliza a posição de memória da sua RAM interna. Os dados armazenados nesta RAM são aqueles que podem ser destruídos no caso de falta de energia. Os dados que não podem ser perdidos, a CPU armazena-os em sua memória interna não volátil (EEPROM). Esta memória EEPROM admite 10.000 gravações na mesma posição de memória. O programa é armazenado em uma memória PROM externa.

Conversor D/A

Converte os dados digitais da CPU para sinais analógicos com 14 bits de resolução.

Saída

Realiza o controle de corrente na linha de alimentação do transmissor. Este controle de corrente é feito de forma a gerar correntes proporcionais ao valor da variável lida. A faixa de trabalho do transmissor define os valores para as correntes 4 e 20 mA. O controle de corrente do transmissor **EDT301** obedece às especificações da norma NAMUR NE-43.

Modem

A função deste circuito é a de tornar possível a troca de informações entre o configurador e o transmissor **EDT301**, através do protocolo HART. O sinal de comunicação é simétrico e não afeta o nível DC na saída de 4-20mA.

Fonte de Alimentação

O transmissor retira a energia da linha de comunicação para seu funcionamento (transmissor a dois fios). A tensão mínima para o funcionamento do transmissor é de 12 Vdc, medida em sua borneira.

Controlador de Display

Controla o acendimento dos segmentos do display de cristal líquido de acordo com os dados enviados pela CPU. O usuário tem a opção de selecionar a variável a ser mostrada no display, via comunicação digital.

Descrição Funcional do Software

A figura 2.3 apresenta o diagrama funcional do software do transmissor EDT301.

Filtro Digital

O filtro digital é do tipo passa baixa com constante de tempo ajustável - Damping. Ele é usado para suavizar sinais ruidosos. O valor do amortecimento é o tempo necessário para a saída atingir 63,2% para uma entrada em degrau de 100%.

Caracterização de Fábrica

Calcula a pressão real através das leituras de capacitância e temperatura do sensor, considerando os dados de calibração de fábrica armazenados na EEPROM do sensor. Este módulo tem como saída os valores de pressão diferencial e temperatura.

Cálculo do Peso Específico

Calcula os pesos específicos da solução, levando-se em consideração suas propriedades físicoquímicas.




Figura 2.3 – Diagrama de Blocos do Software

Cálculo da Densidade ou da Concentração

Obtendo-se o valor do peso específico, pode-se determinar facilmente a sua densidade ou concentração. Neste ponto, obtém-se o valor da variável principal PV, tanto em porcentagem quanto em unidades de engenharia.

Cálculo da Corrente

Faz a correlação da PV com os valores de corrente em mA, de acordo com a faixa de trabalho configurada.

Display

O indicador, constituído pelo display de cristal líquido, pode mostrar uma ou duas variáveis de acordo com a seleção do usuário. Quando duas variáveis são apresentadas no display, o indicador alternará entre as duas com um intervalo de aproximadamente 3 segundos.

Além dos campos numéricos e alfanuméricos, o indicador apresenta vários ícones alfanuméricos para indicar os estados do transmissor. A figura 2.4 apresenta a configuração dos segmentos utilizados pelo transmissor **EDT301**.

Monitoração

O transmissor **EDT301** permanece continuamente no modo monitoração. Neste modo, a indicação no display de cristal líquido se alterna entre a variável primária e a secundária, conforme a configuração do usuário. O indicador tem a capacidade de mostrar o valor, a unidade de engenharia e o tipo da variável, simultaneamente com a maioria das indicações de estado. Veja na figura 2.4 uma amostra de uma indicação padrão do **EDT301**.

O display é capaz também de mostrar mensagens e erros. (Veja a tabela 2.1).




Figura 2.4 – Modo de Monitoração Típico mostrando no Indicador a PV, neste caso 93,58

INDICADOR	DESCRIÇÃO
INIT	O EDT301 se encontra na fase de inicialização após a sua alimentação.
FAIL	Falha no transmissor. Veja Seção 4 - Manutenção.
SAT	Variável primária ou secundária fora da faixa de operação. Veja Seção 4 - Manutenção.

Tabela 2.1 - Mensagens de Erro do Indicador

CONFIGURAÇÃO

O transmissor inteligente de densidade **EDT301** é um instrumento digital que oferece as mais avançadas características que um aparelho de medição pode oferecer. A disponibilidade de um protocolo de comunicação digital (HART®) permite que o instrumento possa ser conectado a um computador externo e ser configurado de forma bastante simples e completa. Estes computadores que se conectam aos transmissores são chamados de host e eles podem ser tanto um mestre primário ou secundário. Assim, embora o protocolo HART® seja do tipo mestre - escravo, na realidade, ele pode conviver com até dois mestres em um barramento. Geralmente, o host primário é usado no papel de um supervisório e o host secundário, no papel de configurador.

Quanto aos transmissores, eles podem estar conectados em uma rede do tipo ponto a ponto ou multiponto. Em rede ponto a ponto, o equipamento deverá estar com o seu endereço em "0", para que a corrente de saída seja modulada em 4 a 20 mA, conforme a medida efetuada. Em rede multiponto, se o mecanismo de reconhecimento dos dispositivos for via endereço, os transmissores deverão estar configurados com endereço de rede variando de "1" a "15". Neste caso, a corrente de saída dos transmissores é mantida constante, consumindo 4 mA cada um. Se o mecanismo de reconhecimento for via tag, os transmissores poderão estar com os seus endereços em "0" e continuar controlando a sua corrente de saída, mesmo em configuração multiponto.

No caso do **EDT301**, que pode ser configurado para transmissor, o endereçamento do HART® é utilizado da seguinte forma:

MODO TRANSMISSOR - o endereço "0" faz com que o EDT301 controle a sua saída de corrente e os endereços "1" a "15" colocam o EDT301 em modo multiponto sem controle de corrente de saída.

NOTA

Quando configurado em multiponto para áreas classificadas, os parâmetros de entidade permitidos para a área devem ser rigorosamente observados. Assim, verifique:

 $Ca \ge \Sigma Ci_i + Cc$

 $La \geq \Sigma Li_i + Lc$

Voc ≤ min [Vmax_i]

 $lsc \leq min [lmax_i]$

onde:

Ca, La = capacitância e indutância permitidas no barramento;

Ci, Li = capacitância e indutância do transmissor j (j=1, 15), sem proteção interna;

Cc, **Lc** = capacitância e indutância do cabo;

Voc = tensão de circuito aberto da barreira de segurança intrínseca;

Isc = corrente de curto circuito da barreira de segurança intrínseca;

Vmax_i = tensão máxima permitida para ser aplicada no transmissor j;

Imax_i = corrente máxima permitida para ser aplicada no transmissor j.

O transmissor inteligente de densidade **EDT301** apresenta um conjunto bastante abrangente de comandos HART® que permite acessar qualquer funcionalidade nele implementado. Estes comandos obedecem às especificações do protocolo HART® e eles estão agrupados em comandos universais, comandos de práticas comuns e comandos específicos.

A Smar desenvolveu dois tipos de Configuradores para os seus equipamentos HART®: O configurador CONF401 e o HPC301, o primeiro funciona na plataforma Windows (95, 98, 2000, XP e NT). Ele fornece uma fácil configuração, monitoração de instrumentos de campo, capacidade para analisar dados e modificar o desempenho dos instrumentos de campo. O segundo, HPC301, é a mais nova tecnologia em computadores portáteis PalmZIRE71 Handheld. Para obter características de operação e utilização dos configuradores mencionados, buscar os respectivos manuais.

As figuras 3.1 e 3.2 mostram o frontal do Palm e a tela do CONF 401 com a configuração ativa.




Figura 3.1 - Configurador




Figura 3.2 - Tela do CONF401

Recursos de Configuração

Através dos configuradores HART®, o firmware do **EDT301** permite que os seguintes recursos de configuração possam ser acessados:

- ✓ Identificação e dados de fabricação do transmissor;
- ✓ Trim da variável primária densidade;
- Trim de corrente da variável primária;
- Ajuste do transmissor à faixa de trabalho;
- ✓ Seleção da unidade de engenharia:
- ✓ Tabela de linearização;
- ✓ Configuração do equipamento;
- Manutenção do equipamento.

As operações que ocorrem entre o configurador e o transmissor não interrompem a medição do sinal de densidade e não perturbam o sinal de saída. O configurador pode ser conectado no mesmo cabo do sinal de 4-20 mA até 2 km de distância do transmissor.

Identificação e Dados de Fabricação

As seguintes informações são disponibilizadas em termos de identificação e dados de fabricação do transmissor **EDT301**:

TAG - Campo com 8 caracteres alfanuméricos para identificação do transmissor;

SERVIÇO - Campo com 16 caracteres alfanuméricos para identificação adicional do transmissor. Pode ser usado para identificar a localização ou o serviço;

DATA DA MODIFICAÇÃO - A data pode ser usada para identificar uma data relevante como a última calibração, a próxima calibração ou a instalação. A data é armazenada na forma de bytes onde DD = [1,..31], MM = [1..12], AA = [0..255], onde o ano efetivo é calculado por [Ano = 1900 + AA];

MENSAGEM - Campo com 32 caracteres alfanuméricos para qualquer outra informação, tal como o nome da pessoa que fez a última calibração, algum cuidado especial para ser tomado ou se, por exemplo, é necessário o uso de uma escada para ter acesso ao transmissor;

TIPO DE FLANGE - Φ 3" x 150# ANSI B16.5 RF;

MATERIAL DO FLANGE - Aço Inox AISI 316;

INDICADOR LOCAL - Instalado ou Nenhum;

TIPO DE SELO REMOTO - Tipo Reto;

FLUIDO DO SELO REMOTO - Silicone DC200/20;

DIAFRAGMA DO SELO REMOTO - Aço Inox AISI 316L;

FLUIDO DO SENSOR** - Silicone DC200/20;

DIAFRAGMA DE ISOLAÇÃO DO SENSOR** - Aço Inox 316;

TIPO DE SENSOR** - Mostra o tipo de sensor;

FAIXA DO SENSOR** - Mostra a faixa do sensor na unidade de engenharia escolhida pelo usuário, veja Configuração da Unidade.

NOTA

Os itens de informação marcados com (*) não são aplicáveis ao **EDT301** e os com (**) não podem ser modificados pois eles vêm na memória do sensor.

Trim da Variável Primária - Densidade

A variável densidade, definida como variável primária, é determinada a partir da leitura do sensor através de um método de conversão. Este método utiliza parâmetros que são levantados durante o processo de fabricação e são dependentes das características mecânicas e elétricas do sensor e da variação de temperatura a que está submetida o sensor. Estes parâmetros são salvos na memória EEPROM do sensor e quando o sensor é conectado a placa principal, o conteúdo desta memória fica disponível ao microprocessador, que relaciona o sinal do sensor à densidade medida.

Algumas vezes a medida indicada no display do transmissor e/ou indicador difere do padrão do usuário.

A razão pode ser:

- ✓ Posição de montagem do transmissor;
- ✓ O padrão do usuário difere do padrão da fábrica;
- ✓ O sensor tem sua característica original deslocada por sobrepressão, sobretemperatura ou outras condições especiais de uso.

O processo trim de concentração é utilizado para ajustar a medida em relação à densidade/concentração do processo, de acordo com o padrão do usuário. Normalmente, a discrepância mais comum encontrada nos transmissores se deve ao deslocamento do zero e ele é corrigido através do trim de concentração inferior.

Trim de Concentração

Este trim é feito com o **EDT301** instalado no local de trabalho e com o fluido do processo. Pegar uma amostra do fluido de processo e determinar o valor da densidade ou da concentração em laboratório, entrar no menu trim para fazer ajuste da concentração inferior, informando o valor obtido em laboratório ou outro padrão.

Trim de Autocalibração

O trim de autocalibração faz a calibração do transmissor tendo como referência a densidade do ar e da água.

Autocalibração do EDT301

1° Passo – Autocalibração no Ar

Colocar o **EDT301** na posição de trabalho (vertical) e no ar, esperar aproximadamente **5** minutos para estabilização, colocar a unidade de medição em **Kg/m³**, entrar no menu **TRIM**, escolher a opção trim de auto-calibração no **AR** e clicar em **ENVIAR**. Quando o erro indicado estiver entre ±0,4 Kg/m³ dar OK.

2° Passo – Autocalibração na Água

Após ajustar no ar, colocar o **EDT301** na posição de trabalho (vertical) e na água, garantindo que os dois diafragmas estejam submersos, esperar aproximadamente **5** minutos para estabilização e alterar a unidade de medição para **Brix**. Entrar no menu **TRIM**, escolher a opção trim de auto-calibração na **ÁGUA** e quando o erro indicado estiver entre ±0,1 Brix dar OK.







Figura 3.4 – Auto-Calibração na Água

Figura 3.3 – Auto-Calibração no Ar

Seguindo estes passos o **EDT301** já estará calibrado. Caso haja uma diferença entre o **EDT301** e o padrão utilizado como referência, fazer ajuste de concentração no processo.

Trim de Temperatura

Pode ocorrer uma pequena diferença entre o padrão de temperatura da Smar e o padrão de temperatura do usuário. Neste caso, deve-se fazer o trim de temperatura para corrigir esta diferença no menu Trim deTemperatura.

Trim de Corrente da Variável Primária

Quando o microprocessador gera um sinal de 0% para a saída, o Conversor Digital/Analógico e componentes eletrônicos associados fornecem uma saída de 4 mA. Se o sinal é 100%, a saída será de 20 mA.

Pode ocorrer uma pequena diferença entre o padrão de corrente da **SMAR** e o padrão de corrente da planta. Neste caso, deve-se usar o ajuste de Trim de Corrente, usando um amperímetro de precisão como referência da medida. Há dois tipos de Trim de Corrente disponíveis:

- ✓ TRIM DE 4 mA: é usado para ajustar o valor de corrente de saída correspondente a 0% da
 medida;
- ✓ TRIM DE 20 mA: é usado para ajustar o valor de corrente de saída correspondente a 100% da medida.

Para realizar o Trim de Corrente faça o seguinte procedimento:

- ✓ Conecte o transmissor ao amperímetro de precisão;
- ✓ Selecione um dos tipos de Trim;
- ✓ Espere um momento até a corrente se estabilizar e informe ao transmissor a corrente lida no
 amperímetro de precisão.

NOTA

O transmissor apresenta uma resolução que permite controlar correntes da ordem de microamperes. Assim, ao informar a corrente lida ao transmissor, é recomendado que a entrada de dados seja feita com valores contendo até décimos de microamperes.

Ajuste do Transmissor à Faixa de Trabalho

Esta função afeta, diretamente, a saída 4-20 mA do transmissor. Ela é usada para definir a faixa de trabalho do transmissor e este processo é definido como calibração do transmissor. O transmissor **EDT301** implementa dois recursos de calibração:

CALIBRAÇÃO DA CORRENTE DE SAÍDA: A corrente de saída deve ser configurada para que o valor inferior de concentração represente o 4 mA e o valor superior de concentração represente 20 mA;

CALIBRAÇÃO DA MEDIDA: O transmissor EDT301 é fabricado e calibrado conforme o pedido do cliente. Ao instalá-lo no processo pode ocorrer necessidade de um ajuste na medição, em função de alguns desvios decorrentes da instalação. Caso o ajuste requerido for apenas nas unidades de engenharia de medição, recorra ao item medição, descrito mais à frente. Se o ajuste requerer uma alteração na medição dos valores, efetue a calibração com referência;

DAMPING: O item damping no menu calibração, habilita o ajuste do fator de amortecimento do filtro de leitura da unidade de engenharia (PV), realizado por software. O damping é um filtro digital onde a constante de tempo pode ser ajustada entre 0 e 32 segundos. O transmissor apresenta um damping mecânico intrínseco de 0,2 segundos.

MEDIÇÃO

Esta função do menu de configuração permite selecionar que tipo de função de transferência o transmissor deve realizar. São várias funções relacionadas à medição da densidade, da concentração e uma função especial que permite verificar a corrente de 4 a 20 mA gerada pelo transmissor. As seguintes funções de transferência foram implementadas:

- **Densidade:** As funções de transferência relativas à medição da densidade correspondem à medição da densidade absoluta que leva em conta as propriedades químicas da solução e as propriedades físicas do meio e à medição da densidade relativa, tomando-se como base a densidade da água. Assim, as seguintes medidas podem ser obtidas: kg/m3, g/cm3, DRH₂0@20°C, DRH₂0@4°C;
- Concentração: Estas medidas informam a composição de uma solução em relação a algumas medidas consagradas, tais como: Grau Baumé, Grau Plato, Grau Brix e Grau INPM;
- Corrente Fixa: Esta medida permite ao usuário verificar a consistência da geração da corrente com entrada de valores entre 3,9 e 21 mA. Esta característica também é de suma importância na efetuação do Loop Test durante a fase de startup de uma planta industrial.

DISPLAY

Esta opção permite configurar até duas variáveis para serem apresentadas no display do transmissor. Caso a opção seja por apenas uma variável, repetir a mesma variável para ser mostrada como segunda variável ou selecionar s/indic entre as opções da segunda variável.

Seleção da Unidade de Engenharia

Seleção das Unidades de Engenharia

O usuário também pode escolher o tipo de medida.

- Densidade em g/cm³;
- Densidade em Kg/m³;
- Densidade relativa a 20°C;
- Densidade relativa a 4°C;
- Densidade em lb/ft³;
- Densidade em t/m³:
- Baume:
- Brix;
- Plato;
- INPM;
- GL;
- Porcentagem do sólido;
- API.

Porcentagem de Sólidos (% sol)

O transmissor de Concentração / Densidade EDT301 oferece recursos com o objetivo de relacionar grau Baume à porcentagem de sólidos. A equação geral para determinar a porcentagem de sólidos é:

$$%$$
sol = $a_0 + a_1$ bme¹ + a_2 bme² + a_3 bme³ + a_4 bme⁴ + a_5 bme⁵

A tabela e o gráfico abaixo indicam a aplicação do polinômio do **EDT301** que relaciona grau Baume à porcentagem de sólidos, gerando o polinômio:

 $y = 0.004768x^4 - 0.760813x^3 + 45.407284x^2 - 1200.648795x + 11919.089787.$

	X	Υ
1	Bme	%SOL.
2	35	56
3	36	56,7
4	37	57
5	37,7	57,5
6	38	57,9
7	38,3	58,2
8	38,4	58,3
9	38,5	59
10	38,6	59,2
11	39	59,3
12	39,4	59,6
13	39,7	60
14	41	60,5
15	42	61,2
16	43	61,8

$y = 0.004768x^4 - 0.760813x^3 + 45.407284x^2 - 1200.648795x +$ 11919.089787 63 62 61 de sólidos 60 59 58 57 56 55 34 36 38 40 42 44 °Baumé

REGRESSÃO POLINOMIAL

Porcentagem de Concentração (% conc)

Para aplicações que exijam a utilização de outras relações entre medidas, utiliza-se o polinômio indicado:

$$f(a,d,t) = a_0 + a_1 d + a_2 d^2 + a_3 d^3 + a d^4 + a_5 d^5 + a_6 d t + a_7 d^2 t + a_8 d^3 t + a_9 d t^2 + a_{10} d t^3 + a_{11} d^2 t^2 + a_{12} d^3 t^3 + a_{13} t + a_{14} t^2 + a_{15} t^3 + a_{16} t^4 + a_{17} t^5$$

Essa função é mais abrangente, ou seja, tem ação sobre maior número de aplicações. Relaciona três grandezas, densidade, temperatura e concentração.

Devido ao display que é utilizado no **EDT301**, que é de 4½ dígitos, o máximo valor possível de ser indicado no display é 1999. Assim, ao selecionar a unidade, certifique-se que em sua aplicação, o valor não ultrapassará 19999.

Configuração do Equipamento

Além dos serviços de configuração da operação do equipamento, o **EDT301** permite que ele próprio seja configurado. Os serviços deste grupo estão relacionados a: filtro de entrada, burnout, endereçamento, indicação no display e senhas.

- FILTRO DE ENTRADA O Filtro de Entrada, também referenciado como Damping, é um filtro digital de primeira ordem, implementado pelo firmware, em que a constante de tempo pode ser ajustada entre 0 e 32 segundos. O transmissor tem um damping mecânico de 0,2 segundos;
- BURNOUT Esta opção de configuração permite escolher a ação da saída em corrente durante a
 presença de uma falha. A saída de corrente se manterá fixa nos limites de Burnout Inferior ou
 Burnout Superior, dependendo da escolha do modo de falha.

Os limites inferiores e superiores da corrente de burnout não são definidos pelo usuário. Eles são pré-determinados de acordo com a versão do transmissor. O limite inferior da corrente 3,9 mA e as mais recentes, passaram a adotar as especificações da norma NAMUR NE-43, ou seja, 3,6 mA. Já em relação ao limite máximo, todas as versões têm o mesmo limite: 21 mA. A escolha entre o

burnout inferior e burnout superior é feita através de um mecanismo de chaveamento de modo.

- MONITORAÇÃO Esta função permite realizar a monitoração remota de uma das variáveis do transmissor no display do configurador. Para ativá-la, selecione monit no menu principal.
- ENDEREÇAMENTO O EDT301 contém uma variável que define o endereço do equipamento em uma rede HART[®]. Os endereços do HART[®] vão do valor "0" a "15", sendo que de "1" a "15" são endereços específicos para conexão multiponto. Quando configurado em multiponto, no EDT301, isto é, com endereço de "1" a "15", o display indicará MDROP. O EDT301 sai de fábrica configurado com endereço "0".

NOTA

A corrente de saída será enviada para 4 mA assim que o endereço do **EDT301** for alterado para valor diferente de "0".

- INDICAÇÃO NO DISPLAY o display digital do EDT301 contém três campos bem definidos: campo de informações com ícones informando os estados ativos de sua configuração, campo numérico de 4 ½ dígitos para indicação de valores e campo alfanumérico de 5 dígitos para informações de estado e unidades.
 - O **EDT301** aceita até duas configurações de display que são mostradas alternadamente, em intervalo de 2 segundos. Os parâmetros que podem ser selecionados para visualização são mostrados na tabela:

PV%	Variável de processo em porcentagem.
PV	Variável de processo em unidades de engenharia.
OUT (mA)	Saída em miliamperes.
OUT (%)	Saída em porcentagem.
TEMP	Temperatura de processo.
S/INDIC	Usado para cancelar a segunda indicação.

Tabela 3.1 - Variáveis para Indicação em Display

 SENHAS - Serviço que permite ao usuário modificar as senhas de operação utilizadas pelo EDT301. Cada senha define o acesso para um nível de prioridade (1 a 3) e esta configuração é armazenada na EEPROM do equipamento. A senha de nível 3 é hierarquicamente superior à senha de nível 2, que por sua vez é superior à senha de nível 1.

Manutenção do Equipamento

Este grupo abrange serviços de manutenção que estão relacionados com a obtenção de informações necessárias à manutenção do equipamento. Os seguintes serviços estão disponíveis: código de pedido, número de série, contador de operações e backup/restore.

✓ CÓDIGO DE PEDIDO - o Código de Pedido define o código utilizado na compra do equipamento, preenchido de acordo com a especificação do usuário. O EDT301 disponibiliza um vetor de 22 caracteres para definir o código.

EXEMPLO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ε	D	т	3	0	1	0	1	1	16	НО	9	Y0	P0

Transmissor de Densidade EDT301 (D):

Protocolo de Comunicação: HART® + 4-20 mA

Conexão Elétrica: ½ - 14 NPT

Conexão ao Processo: 1/2" ANSI B16.5

Classe de Pressão: 150#

Plaqueta de Identificação: Sem Certificação Material da Carcaça: Alumínio (IP/TYPE)

Plaqueta de Tag: Com Tag

Unidade do Display: Porcentagem Pintura: Cinza Munzell N 6,5

✓ **NÚMERO DE SÉRIE** - Três números de série são armazenados no **EDT301**: **Número do Circuito** - Este número é único para todas as placas de circuito e não pode ser alterado.

Número do Sensor – Indica o número de série do sensor conectado ao **EDT301** e não pode ser alterado. Este número é lido do sensor toda a vez que ocorre a inserção de um sensor diferente na placa principal.

Número do Transmissor - O número que é escrito na placa de identificação de cada transmissor.

NOTA

O número do transmissor deve ser alterado sempre que houver a troca da placa principal para evitar problemas de comunicação.

✓ **CONTADOR DE OPERAÇÕES** - Toda vez que ocorrer alteração através de qualquer mecanismo de configuração nas variáveis monitoradas, conforme a lista abaixo, o **EDT301** incrementa o respectivo contador de operação. O contador é cíclico, contando de "0" a "255". Os itens monitorados são:

Valor Inferior/Valor Superior: quando ocorrer qualquer tipo de calibração.

Função: quando ocorrer qualquer modificação na função de transferência, por exemplo: linear, raiz quadrada ou tabela.

Trim 4mA: quando ocorrer o trim de corrente em 4 mA.

Trim 20mA: quando ocorrer trim de corrente em 20 mA.

Trim Zero/Inferior: quando ocorrer o trim de densidade de zero ou densidade inferior.

Trim de Densidade Superior: quando ocorrer o trim de densidade superior.

Caracterização: quando ocorrer alteração em qualquer ponto da tabela de caracterização da densidade em modo trim.

Multidrop: quando ocorrer qualquer mudança no modo de comunicação, por exemplo, multiponto ou transmissor único.

✓ **BACKUP/RESTORE** - quando sensor ou placa principal é trocado, é necessário, imediatamente após a montagem, transferir os dados do novo sensor para a placa principal ou os dados do antigo sensor para a nova placa principal. A maioria dos parâmetros é transferida automaticamente, porém, os parâmetros de calibração permanecem intactos na placa principal, para não correr riscos de mudança de faixa de trabalho, inadvertidamente. Se a parte trocada for o sensor, há necessidade de se transferir a calibração da placa principal para o sensor e vice- versa se a troca for da placa principal. A operação backup salva o conteúdo da placa principal na memória do sensor e o restore faz a operação inversa.

MANUTENÇÃO

Geral

Os Transmissores de Densidade/Concentração da série **EDT301** são intensamente testados e inspecionados antes de serem enviados para o usuário. Apesar disto, o seu projeto foi orientado para permitir fácil reparo quando isso se tornar necessário.

Como características principais quanto à facilidade de manutenção pode-se destacar a sua modularidade e o seu número reduzido de placas eletrônicas.

Em geral, recomenda-se para que o usuário não faça reparos nas placas de circuito impresso. Em vez disso, é recomendado manter conjuntos sobressalentes ou então adquiri-los da Smar, quando necessário.

O transmissor de concentração/densidade **EDT301** foi projetado para operar por muitos anos de serviço, sem avarias. Se a aplicação do processo requerer limpeza periódica dos diafragmas repetidores, o flange poderá ser facilmente removido para limpeza e depois recolocado.

Se o transmissor necessitar de uma eventual manutenção, a mesma não deve ser efetuada no campo. O transmissor com possíveis danos deverá ser enviado a Smar para avaliação e reparos. Veja retorno de material ao final desta seção.

Diagnóstico com o Configurador

Se o transmissor estiver alimentado e com o circuito de comunicação e a unidade de processamento funcionando normalmente, o configurador pode ser usado para diagnosticar alguns tipos de falha com o transmissor (Veja tabela 4.1).

O configurador deve ser conectado ao transmissor conforme mostra o esquema de ligação apresentado na Seção 1, figuras 1.7 e 1.8.

Mensagens de Erro

Quando o configurador Smar estiver comunicando com o transmissor, o usuário será informado sobre qualquer problema encontrado, através do seu auto-diagnóstico.

As mensagens de erro são sempre alternadas com a informação mostrada na primeira linha do display do configurador Smar. A Tabela 4.1 lista as mensagens de erro. Para maiores detalhes sobre a ação corretiva, veja a referida tabela.

MENSAGENS DE ERRO	CAUSA POTENCIAL DO PROBLEMA
ERRO DE PARIDADE	A resistência da linha não está de acordo com a especificação.
ERRO OVERRUN	Ruído ou ripple excessivos no barramento. Núcel de cipel de comunicação muito heive.
ERRO CHECK SUM	Nível do sinal de comunicação muito baixo. Interface de comunicação danificada.
ERRO FRAMING	Fonte de alimentação ou configurador sem bateria.
SEM RESPOSTA	 Resistência da linha do transmissor não está de acordo com a especificação. Transmissor sem alimentação. Interface de comunicação não conectada ou danificada. Transmissor configurado no modo multidrop sendo acessado pela função ON LINE SINGLE UNIT. Transmissor reversamente polarizado. Fonte de alimentação ou configurador sem bateria.
LINHA OCUPADA	A linha está sendo usada por outro dispositivo.
CMD NÃO IMPLEMENTADO	 Versão de software não compatível entre o configurador e o transmissor. O configurador está tentando executar um comando específico do EDT301 em um transmissor de outro fabricante.
FALHA NO TRANSMISSOR	Sensor desconectado. Sensor com defeito.
PARTIDA A FRIO	Falha na alimentação ou start-up.

MENSAGENS DE ERRO	CAUSA POTENCIAL DO PROBLEMA
SAÍDA FIXA	Saída no modo constante.Transmissor no modo multidrop.
SAÍDA SATURADA	Pressão fora do span calibrado ou em burnout (corrente de saída em 3,90 ou 21,00 mA).
2ª VAR FORA DA FAIXA	Temperatura fora da faixa de operação.Sensor de temperatura danificado.
1º VAR FORA DA FAIXA	 Pressão fora da faixa nominal da célula. Sensor danificado ou modulo sensor não conectado. Transmissor com configuração errada.
VALOR INFERIOR MUITO ALTO	 Valor do ponto 4 mA > (Limite superior da faixa - span mínimo).
VALOR INFERIOR MUITO BAIXO	Valor do ponto 4 mA < (Limite superior da faixa).
VALOR SUPERIOR MUITO ALTO	Valor do ponto 20 mA > 1,24 x (Limite superior da faixa).
VALOR SUPERIOR MUITO BAIXO	Valor do ponto 20 mA < (Limite superior da faixa + span mínimo).
VALOR SUPERIOR E INFERIOR FORA DA FAIXA	Pontos de 4 e 20 mA estão com valores fora dos limites da faixa do sensor.
SPAN MUITO BAIXO	A diferença entre os pontos de 4 e 20 mA é um valor < 0,75 x (Span mínimo).
PRESSÃO APLICADA MUITO ALTA	Pressão aplicada > 1,24 x (Limite superior da faixa).
PRESSÃO APLICADA MUITO BAIXA	Pressão aplicada < 1,24 x (Limite superior da faixa).
EXCESSO DE CORREÇÃO	O valor de trim aplicado excede o valor caracterizado em fábrica em mais de 10%.
VARIÁVEL ACIMA DO VALOR PERMITIDO	Parâmetro acima do limite de operação.
VARIÁVEL ABAIXO DO VALOR PERMITIDO	Parâmetro abaixo do limite de operação.
LOOP DEVE ESTAR EM MANUAL	 Indica que a operação a ser efetuada pode afetar a saída de 4-20 mA e, portanto, o transmissor deve estar desconectado de qualquer malha de controle.
LOOP PODE RETORNAR PARA AUTO	 Depois de efetuada a operação, é recomendado retornar o controle em automático, ou seja, conectado à malha de controle.

Tabela 4.1 - Mensagens de Erros e Causa Potencial

Diagnóstico sem o Configurador

Sintoma: SEM CORRENTE NA LINHA

Provável Fonte de Erro:

Conexão do Transmissor

- Verificar a polaridade da fiação e a sua continuidade.
- · Verificar curto circuito ou loops aterrados.
- Verificar se o conector da fonte de alimentação está conectado à placa principal.

Fonte de Alimentação

 Verificar a saída da fonte de alimentação. A tensão na borneira do transmissor deve estar entre 12 e 45 Vcc.

Falha no Circuito Eletrônico

Verificar se a placa principal está com defeito, usando uma placa sobressalente.

Sintoma: SEM COMUNICAÇÃO

Provável Fonte de Erro:

Conexão do Terminal

- Verificar a conexão da interface do configurador.
- Verificar se a interface está conectada aos fios de ligação do transmissor ou aos pontos [COMM] e [-].
- Verificar se a interface é o modelo IF3 (protocolo Hart).

Conexões do Transmissor

- Verificar se as conexões estão de acordo com o esquema de ligação.
- Verificar se a resistência da linha entre o transmissor e a fonte de alimentação é □ 250 □.

Fonte de Alimentação

Verificar a saída da fonte de alimentação. A tensão na borneira do transmissor deve estar entre
 12 e 45 Vdc e o ripple ser menor que 500 mV.

Falha no Circuito Eletrônico

 Verificar se a falha é no circuito do transmissor ou na interface, usando conjuntos sobressalentes.

Endereço do Transmissor

No item ON LINE MDROP verificar se o endereço é "0".

Sintoma: CORRENTE DE 3,9 mA ou 21,0 mA

Provável Fonte de Erro:

Tomada de Pressão (Tubulação)

- Verificar se a conexão de pressão está correta.
- Verificar se as válvulas de "bypass" estão fechadas.
- Verificar se a pressão aplicada não ultrapassou os limites da faixa do transmissor.

Conexão do Sensor à Placa Principal

Verificar conexão (conectores macho e fêmea).

Sintoma: SAÍDA INCORRETA

Provável Fonte de Erro:

Conexões do Transmissor

- Verificar se a tensão de alimentação é adequada.
- · Verificar curtos circuitos intermitentes, pontos abertos e problemas de aterramento.

Oscilação do Fluido de Processo

Ajustar o amortecimento.

Tomada de Pressão

• Verificar a integridade do circuito substituindo-o por um sobressalente.

Calibração

Verificar a calibração do transmissor.

NOTA

Uma corrente de 3,9 mA ou 21,0 mA indica que o transmissor está em BURNOUT. Use o configurador para descobrir a fonte do problema.

Procedimento para Troca da Placa Principal do EDT301

- Substituir a placa GLL852 versão 1.0X para 2.0X.
- Fazer leitura do sensor (Menu manutenção).
- Fazer trim de temperatura em duas temperaturas com diferença mínima de 30°C entre elas.
- Esse procedimento deve ser realizado quando a temperatura estiver estável, deve ser utilizado como referência um padrão de temperatura para ajustar a temperatura do equipamento.
- Após o trim de temperatura, fazer a auto-calibração.

Procedimento de Desmontagem

ATENÇÃO

Desligar o transmissor antes de desmontá-lo.

A Figura 4.3 apresenta uma vista explodida do transmissor e auxiliará o entendimento dos itens abaixo. Os números entre parênteses referem-se aos dos itens da vista explodida.

Conjunto da Sonda (17)

Para se ter acesso à sonda para limpeza, é necessário removê-la do processo.

Retire o transmissor soltando-o do contra-flange.

Deve-se tomar cuidado nas operações de limpeza para evitar danos aos diafragmas repetidores, que são muito finos. Sugere-se o uso de um tecido macio e uma solução não ácida para limpeza do sensor.

Para remover a sonda da carcaça devem ser desconectadas as conexões elétricas dos terminais de campo e o conector da placa principal.

Afrouxar o parafuso tipo Allen (9) e soltar cuidadosamente a carcaça do sensor, sem torcer o flat cable.

ATENÇÃO

Para evitar danos ao equipamento, não gire a carcaça mais do que 270° a partir do fim de curso da rosca, sem desconectar o circuito eletrônico do sensor e da fonte de alimentação. Não esquecer de soltar o parafuso de trava do sensor para rotacionar. Veja Figura 4.1.



Figura 4.1 – Rotação Segura da Carcaça

Circuito Eletrônico

Para remover a placa do circuito (6), solte os dois parafusos (5) que prendem a placa.

CUIDADO

A placa tem componentes CMOS que podem ser danificados por descargas eletrostáticas. Observe os procedimentos corretos para manipular os componentes CMOS. Também é recomendado armazenar as placas de circuito em embalagens à prova de cargas eletrostáticas.

Puxe a placa principal para fora da carcaça e desconecte a fonte de alimentação e os conectores do sensor.

Procedimento de Montagem

ATENÇÃO

Não montar o transmissor com a fonte de alimentação ligada.

Conjunto da Sonda (17)

Os parafusos, porcas, flanges e outras partes devem ser inspecionados para certificar que não tenham sofrido corrosão ou avarias. As peças defeituosas devem ser substituídas.

A colocação da sonda deve ser feita com a placa principal fora da carcaça. Monte a sonda à carcaça girando-o no sentido horário até que ele pare. Em seguida gire-o no sentido anti-horário até que a tampa (1) fique paralela ao flange de processo e aperte o parafuso (9) para travar a carcaça ao sensor. Somente instale a placa principal após realizar esse procedimento.

Display

Ligue o conector do sensor e o conector da fonte de alimentação à placa principal. Caso tenha display, conecte-o à placa do indicador. A placa do indicador possibilita a montagem em 4 posições (Veja a figura 4.2). A marca Smar, inscrita no topo do indicador, indica a posição de leitura.




Figura 4.2 – Quatro Posições Possíveis do Display

Fixe a placa principal e o indicador à carcaça através dos parafusos (3).

Após colocar a tampa (1) no local, o procedimento de montagem está completo. O transmissor está pronto para ser energizado e testado.

Intercambiabilidade

Para obter uma resposta precisa e com compensação de temperatura, os dados do sensor devem ser transferidos para a EEPROM da placa principal. Isto é feito automaticamente quando o transmissor é energizado.

Nesta operação, o circuito principal lê o número de série do sensor. Se ele diferir do número armazenado na placa principal, o circuito interpretará que houve troca do sensor e buscará na memória do novo sensor suas características:

- Coeficientes de compensação de temperatura;
- Dados do trim do sensor, incluindo curva de caracterização;
- Características intrínsecas ao sensor: tipo, faixa, material do diafragma e fluido de enchimento.

As demais informações ficam armazenadas na placa principal e permanecem inalteradas quando há troca do sensor. A transferência de dados do sensor para a placa principal pode ser executada pela função manut/ backup/ leitura do sensor.

No caso de troca da placa principal, as informações do sensor, como descrito acima, são atualizadas. Porém, as informações do transmissor como valor superior, valor inferior, damping e unidade de saída devem ser reconfigurados.

Retorno de Material

Caso seja necessário retornar o transmissor e/ou configurador para a SMAR, basta contactar a empresa SRS Comércio e Revisão de Equipamentos Eletrônicos Ltda., autorizada exclusiva da Smar, informando o número de série do equipamento. O endereço para envio assim como os dados para emissão de Nota Fiscal encontram-se no Termo de Garantia disponível em http://www.smar.com/brasil/suporte.asp.

Para maior facilidade na análise e solução do problema, o material enviado deve incluir, em anexo, o Formulário de Solicitação de Revisão (FSR), devidamente preenchido, descrevendo detalhes

sobre a falha observada no campo e sob quais circunstâncias. Outros dados, como local de instalação, tipo de medida efetuada e condições do processo, são importantes para uma avaliação mais rápida. O FSR encontra-se disponível no Apêndice B.

Retornos ou revisões em equipamentos fora da garantia devem ser acompanhados de uma ordem de pedido de compra ou solicitação de orçamento.

	ACESSÓRIOS
CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIÇÃO
PalmZIRE71*	PalmZIRE71Handheld de 16 Mbytes, incluindo o software de instalação e inicialização do HPC301.
HPC301*	Interface HART® HPI311-M5P para o PalmZIRE71, incluindo o pacote de configuração para os transmissores Smar e para transmissores genéricos.
HPI311-M5P*	Simplesmente a interface HART®.

^{*} Para atualizações dos equipamentos e do software HPC301 visite o endereço: http://www.smarresearch.com/id37.htm.




Figura 4.3 – Desenho Explodido do EDT301

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	POSIÇÃO	CÓDIGO	CATEGORIA (NOTA1)
CARCAÇA, Alumínio (NOTA 2)	,,		,
1/2 - 14NPT	10	400-0246	
M20 X 1.5	10	400-0247	
PG 13,5 DIN	10	400-0248	
CARCAÇA, AÇO INOX 316 (NOTA 2)			
1/2 - 14NPT	10	400-0249	
M20 X 1.5	10	400-0250	
PG 13.5 DIN	10	400-0251	
TAMPA SEM VISOR	_		
Alumínio	1 e 14	204-0102	
Aço Inox 316	1 e 14	204-0105	
TAMPA COM VISOR (PARA INDICAÇÃO)			
Alumínio	1	204-0103	
Aço Inox 316	1	204-0106	
PARAFUSO DE TRAVA DA TAMPA	9	204-0120	
PARAFUSO DE TRAVA DO SENSOR	8	400-1121	
PARAFUSO EXTERNO DE ATERRAMENTO	23	204-0124	
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	11	204-0116	
DISPLAY (INCLUI PARAFUSOS)	3 e 4	400-0559	
ISOLADOR DA BORNEIRA	12	400-0058	
PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL	6	400-0235	A
ANEIS DE VEDAÇÃO (NOTA 3)			
Tampa, BUNA-N	2	204-0122	В
Pescoco, BUNA-N	16	204-0113	В
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TERMINAL DA BORNEIRA	'		
CARCAÇA, Alumínio	13	304-0119	
CARCAÇA, Aço Inox 316	13	204-0119	
PARAFUSO DA PLACA PRINCIPAL PARA CARCAÇA EM ALUMÍNIO)		
Com indicador	5	304-0118	
Sem indicador	5	304-0117	
PARAFUSO DA PLACA PRINCIPAL PARA CARCAÇA EM AÇO INOX 3º	16	1	
Com indicador	5	204-0118	
Sem indicador	5	204-0117	
KIT DE FIXAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL (Parafusos e Espaçadores	5)		
Parafusos e Espaçadores	5 e 7	400-0560	
CONEXÃO AO PROCESSO MODELO INDUSTRIAL	'		
Flange 3" - 150# ANSI B-16.5, AISI 304	15	400-1247	
Junta de Vedação Teflon	18	400-1248	A
Junta de Isolação em Teflon	19	400-1249	A
BUJÃO DA CONEXÃO ELÉTRICA	'	1	
Bujão Sextavado Interno 1/2" NPT Aço Carbono Bicromado BR-EX D	21	400-0808	
Bujão Sextavado Interno 1/2" NPT Aço Inox 304 BR-EX D	21	400-0809	
Bujão Sextavado Externo M20 X 1,5 Aço Inox 316 BR-EX D	21	400-0810	
Bujão Sextavado Externo PG13,5 Aço Inox 316 BR-EX D	21	400-0811	
Bucha de Retenção 3/4" NPT Aço Inox 316 BR-EX D	21	400-0812	
Bujão Sextavado Interno 1/2" NPT Aço Carbono SAE1020 Bicromatizado	21	400-0583-11	
Bujão Sextavado Interno 1/2" NPT Aço Inox 304	21	400-0583-12	
SONDA			
0 1	17	400-1250	A
Sonda			
Sonda Vaso Amostrador Aço Inox AISI-304	20	400-1251	A

Nota 1: Na categoria "A" recomenda-se manter em estoque um conjunto para cada 10 peças instaladas e para categoria "B", um conjunto para cada 5 peças instaladas.

Tabela 4.2 – Relação das Peças Sobressalentes

Nota 2: Inclui borneira, parafusos e plaqueta de identificação sem certificação.

Nota 3: Os anéis de vedação são empacotados com 12 unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações Funcionais

Sinal de Saída

4 - 20 mA a dois fios com comunicação digital sobreposta (Protocolo HART®).

Fonte de Alimentação

12 a 45 Vdc

Indicação

Indicador opcional de 4½ dígitos e cinco caracteres alfanuméricos (Cristal Líquido).

Certificação de Área Potencialmente Explosiva (Ver Apêndice A)

Segurança Intrínseca e Prova de Explosão (ATEX (NEMKO, e DEKRA EXAM), FM, CEPEL e NEPSI)).

Projetado para atender às Diretivas Européias (ATEX Directive (94/9/EC) e Diretiva LVD (2006/95/EC))

Ajuste de Zero e Span

Não interativo - via comunicação digital.

Limites de Temperatura

```
Ambiente:
                  -40 a
                           85°C
                                  (-40 a 185°F).
Processo:
                  -20 a
                          150°C
                                  ( -4 a 302°F).
Estocagem:
                  -40 a
                           100°C
                                  (-40 a 212°F).
Display Digital:
                  -10 a
                           60°C
                                 (14 a 140°F).
```

Alarme de Falha

No caso de falha do sensor ou do circuito, o auto diagnóstico fixa a saída para 3,6 ou para 21,0 mA, conforme a escolha do usuário.

Tempo para Iniciar Operação

Aproximadamente 5 segundos.

Deslocamento Volumétrico

Menor que 0,15 cm³ (0,01 in³)

Limite de Pressão Estática

10 kgf/cm² (1 MPa) (145 PSI)

Limites de Umidade

0 a 100% RH

Amortecimento

0 - 32 segundos, somando o tempo de resposta do sensor (0,2s) (via comunicação digital).

Configuração

Através da comunicação digital usando o protocolo HART[®].

Especificações de Performance

Condições de Referência

Span iniciando em zero, temperatura 25°C, pressão atmosférica, tensão de alimentação de 24Vdc, fluido de enchimento: óleo silicone, diafragmas isoladores de aço inox 316L e trim digital igual aos valores inferior e superior da faixa.

Exatidão*

± 0,1% 9NPM / 9GL

Efeito da Fonte de Alimentação

±0,005% do span calibrado por volt.

^{*}Efeitos de linearidade, histerese e repetibilidade estão incluídos.

Efeito da Interferência Eletromagnética

Projetado de acordo com IEC 61326-1:2006, IEC 61326-2-3:2006, IEC 61000-6-4:2006 e IEC 61000-6-2:2005.

Especificações Físicas

Conexão Elétrica

½ "- 14 NPT, Pg 13.5 ou M20 x 1.5".

Conexão ao Processo

Flange Φ ½", 150# RF – ANSI B16.5.

Partes Molhadas

Diafragma de Isolação: Aço Inox 316L Material da Sonda: Aço Inox 316

Partes não Molhadas

Invólucro: Alumínio injetado com pintura eletrostática ou Aço Inox 316 (NEMA 4X, IP67).

Fluido de Enchimento: Silicone (DC200/20, DC704).


Anel da Tampa: Buna-N

Plaqueta de identificação: Aço Inox 316

Peso Aproximado

12 kg

Código de Pedido



^{*} Deixar em branco se não houver itens opcionais

Apêndice A



Proposta No.:

mpresa:				Unidade	:		Nota Fisca	I de Remessa:
	CONTA	TO COMERCIAL					ITATO TÉCN	ICO
Nome Completo:					Nome Co	empleto:		
Cargo:					Cargo:			
Fone:			Ramal:		Fone:			Ramal
Fax:					Fax:			
Email:					Email:			
Modelo:			DA	טע צטע	EQUIPAMENTO Núm. Série:		Núm. Série	e do Sensor:
Tecnologia: () I	HART®	() FOUND	ATION fieldbu	us TM	() PROFII	RIIS PA	Versão de	Firmware:
	IAICT ©	()1 00110			, ,		10.000 00	
Fluido de Processo):		INFO	RMAÇOE	S DO PROCESSO	0		
		1			1		1	
Faixa de Ca		_	ura Ambiente	e (ºC)	-	de Trabalho (ºC)	Pr	essão de Trabalho
Mín:	Max:	Mín:	Max:		Mín:	Max:	Mín:	Max:
			Vácuo		Den	sidade		Concentração
Pressão E			Vacuo					<u> </u>
Pressão E Min:	Stática Max:	Min:	Max:		Min:	Max:	Min:	Max:
Min:	Max:	Min:	Max:		Data da Falha		Min:	<u> </u>
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max:		Data da Falha			Max:
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max:		Data da Falha	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max:	se é repe	Data da Falha	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max:	se é repe	Data da Falha AO DA FALHA ititivo, como se rep	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max: Do observado,	se é repe	Data da Falha AO DA FALHA ititivo, como se rep	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã	Max: o:		Max: Do observado,	se é repe	Data da Falha AO DA FALHA etitivo, como se rep	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã (Po	Max: o:		Max: Do observado,	se é repe	Data da Falha AO DA FALHA etitivo, como se rep	:		Max:
Min: Tempo de Operaçã (Po	Max: o:		Max: Do observado,	se é repe	Data da Falha AO DA FALHA etitivo, como se rep	:	mais informa	Max: